

## Fシリーズ 電池の着脱手順

### 1. 電池室の蓋を開ける。

電池交換の際は、電池室蓋周辺の汚れを取り除いてから蓋を開けてください。電池室蓋のビス3本をドライバーで緩め、蓋を開けてください。



### 2. 電池と電池クッションを取り出す。

電池とその下にあるクッションを取り出します。電池交換は古い電池のコネクタ部分をつまみ、引き抜いてください。



### 3. 電池のコネクタを接続する。

新しい電池のコネクタを持ち、内部のコネクタに差し込みます。コネクタの向きを合わせ、真っすぐに奥までしっかりと差し込んでください。差し込みが浅いと、振動や衝撃で外れることがあります。差し込む際には、他の電子部品に触れないようご注意ください。



### 4. 電池のリード線を収納し、電池クッションを載せる。

写真のように、リード線を折り曲げて基板の上に収納します。リード線の上に電池クッションを載せ、クッションの切欠き部分からリード線が出るようにします。クッションを載せた状態では、リード線はクッションの下に収納された状態となります。



### 5. 電池を収納する。

リード線がクッションからはみ出さないように、また、電池の周囲とケースの間に挟まらないように、電池を収納してください。電池室パッキンが電池室周囲の溝にはまっていることを確認してください。



電池室パッキン

### 6. 電池室の蓋を閉める。

蓋をする際に、異物混入、電池室パッキンにねじれ、脱落がないことを確認し、リード線の挟み込みにも注意し蓋をします。3本のビスをドライバーで均等に締めてください。締めが甘いと防水性が損なわれ故障の原因になります。(締めトルク 0.5N・m)

