

●消耗品の保守

安全のために下記の消耗・保守品は、定期的に交換してください。主要部品の交換基準を示します。交換時期の目安にしてください。

・受信機

品 名	型 名	適用機種			交換基準	備 考
		FRA100VZ FRA100WZ FRA120VZ	FRC120WZ FRC160VZ FRE160WZ FRE180VZ FRE180WZ	FRB100V/WZ FRB120V/WZ FRD100V/WZ FRD120V/WZ		
リレー	G2R-1-S	○	○		100 万回 (2 年)	環境により変わります。接点の荒れ具合を確認し、使用年数を目安に交換してください。
	RB105-DBH			○	負荷により変わります。	
バックシン	FPA-01	○			3 年	環境により変わります。傷や弾力を確認し、交換してください。

※Gシリーズ、Aシリーズは、型名先頭の「F」を「G」又は、「A」へ読替えて下さい。

・送信機

品 名	型 名	適用機種			交換基準	備 考
		FTH100VZ FTH100WZ FTH120VZ FTH120VW	FTH160VZ FTH160WZ	FTH180VZ FTH180WZ		
操作スイッチ	C0236	○	○	○	150万回 (3年)	操作力・使用頻度により変わります。 操作感の変化や使用年数を目安に交換して下さい。
インナー	機種により異な ります。	○	○	○		
操作部バックシン		○	○	○	2年	
オプションバックシン	C0237			○	3年	
オプションキートップ	C0243			○		
電池室バックシン	FPA-07	○	○	○	2年	電池蓋の着脱回数により変わります。 傷や弾力を確認し、交換して下さい。
電池室クッション	FSP-01	○	○	○	3年	
ニッケル水素電池	BA0.7C-3.6F	○	○	○	500回 (1.5年)	充電回数や環境により変わります。 使用年数を目安に交換して下さい。
ビニールカバー	FBK-11	○			1年	使用頻度・環境により変わります。 傷・汚れを確認し、交換して下さい。
	FBK-14		○			
レザーケース	FRK-03	○	○			
	FRK-04			○		
レザーケース (緊急停止スイッチ装着時)	FRK-05	○	○	○		
ストラップ	FST-06A	○	○	○		
プロテクタ	FPR-03	○	○			
	FPR-06			○		
プロテクタ (緊急停止スイッチ装着時)	FRK-04	○	○			
	FRK-07			○		

※Gシリーズ、Aシリーズは、型名先頭の「F」を「G」又は、「A」へ読替えて下さい。

※リレー・スイッチの寿命は、条件により変わります。安全に大きく影響するため、定期的な点検・交換を行ってください。

※上記交換基準は、使用環境や保守状態で変わります。早めの交換をお願いします。

※交換基準は、年間 1800 時間稼動を基にしています。24 時間/日稼動の場合、交換基準は、短くなります。

※型名にアンダーラインの入っている部品は、消耗品ですが、お客様で交換作業ができません。誠にお手数ですが、弊社にて交換となります。



スイッチ及びリレーは、故障すると動作が止まらない場合が想定されます。
危険ですので、必ず交換基準を目安に余裕をもって交換してください。